

Приложение № 3  
к Положению о работе  
компьютерного класса

**Правила поведения в компьютерном классе**

1. К работе в компьютерном классе допускаются граждане, ознакомленные с инструкцией по технике безопасности и охране труда, с правилами поведения и размещения информационных ресурсов.

2. Работа пользователей в компьютерном классе разрешается только в присутствии ответственного лица.

3. Во время групповых занятий посторонние лица могут находиться в классе только с разрешения ответственного лица.

4. Перед началом работы необходимо:

- убедиться в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте;
- разместить на столе тетради, учебные пособия так, чтобы они не мешали работе на компьютере;
- принять правильную рабочую позу.

5. При работе в компьютерном классе категорически запрещается:

- находиться в классе в верхней одежде;
- размещать одежду и сумки на рабочих местах;
- находиться в классе с едой и напитками;
- класть книги, тетради и т.п. на клавиатуру;
- присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
- передвигать компьютеры;
- открывать системный блок;
- пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры;
- перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке и мониторе;
- ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно на клавиши;
- удалять или перемещать чужие файлы;
- устанавливать и запускать компьютерные игры;
- использовать запрещенные Интернет-ресурсы.

6. Находясь в компьютерном классе, необходимо:

- соблюдать тишину и порядок, выключать мобильные телефоны от громкой связи;

- выполнять все требования ответственного лица;

- соблюдать режим работы (продолжительность непрерывной работы за компьютером не более двух часов с обязательным 10-минутным перерывом и гимнастикой для глаз; продолжительность интенсивной работы с клавиатурой не более 30 минут с последующей гимнастикой для рук; общая продолжительность работы не более 4 часов в день);

- при появлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о произошедшем ответственному лицу и обратиться к врачу;

- после окончания работы завершить все активные программы и корректно завершить сеанс;

- оставить рабочее место чистым.

7. Работая за компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:

- расстояние от экрана до глаз 70-80 см. (расстояние вытянутой руки);

- вертикально прямая спина;
- плечи опущены и расслаблены;
- ноги на полу и не скрещены;
- локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
- локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.

8. При появлении программных ошибок или сбоях оборудования пользователь обязан немедленно обратиться к ответственному лицу.

9. В случае порчи или выхода из строя оборудования компьютерного класса по вине пользователя ремонт или замена оборудования производится за счет пользователя.

### **Правила работы с портативной индукционной системой VERT-1MP**

Портативная индукционная система VERT-1MP3 предназначена для усиления восприятия информации слабослышащими людьми с нарушениями по слуху в ограниченном пространстве, при наличии посторонних шумов или преграды между собеседниками.

Возможности:

- Трансляция потокового аудиосигнала по встроенному беспроводному каналу. Эта функция особенно удобна при необходимости передачи информации с устройств, оборудованных Bluetooth.
- Воспроизведение звуковых MP3 файлов с флеш-карты формата TF.
- Прием сигналов местных радиостанций в диапазоне FM.
- Чтение звуковых файлов со стандартных USB-носителей информации.

Для использования устройства на рабочем месте необходимо:

– установить его таким образом, чтобы пиктограмма была обращена в сторону слабослышащего. Индукционная петля VERT-1MP3 поставляется заводом-изготовителем, полностью настроенная к использованию;

– для включения и использования нажать зеленую кнопку, расположенную на задней панели корпуса. Светящийся светодиод символизирует о готовности системы к работе, а мерцание индикатора оранжевым цветом означает трансляцию сигнала индукционной рамкой. Для отключения устройства необходимо нажать и удерживать красную кнопку;

– для использования данного устройства слабослышащему человеку необходимо переключить слуховой аппарат в режим «Т» (индукционная катушка).

Устройство оборудовано встроенным аккумулятором, который позволяет использовать его без подзарядки в течение 4-х часов. Для полной зарядки аккумулятора необходимо подключить зарядное устройство (в комплекте) на 16 часов.

Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон, система воспроизведения звуковых файлов и радио, возможно подключение выносного микрофона (режим трансляции речевого сообщения), переключения между тремя режимами работы (внешний микрофон, встроенный микрофон, работа в режиме воспроизведения звуковых файлов).